

- D** Speziell geeignet für Ecken-, Kanten- und Flachenschaden bei Laminat und Fertigparkett.
- GB** Designed to be used to repair damages on edges, corners and the flat area at laminate floors and prefinished parquet.
- F** Convient plus particulièrement pour des coins, chants et surfaces ablates pour sols stratifiés et parquet.
- CZ** Designováno k opravě hran, rohů a ploch u laminátových podlah a podlah s povrchovou úpravou

windmoller flooring products GmbH Nord-West-Ring 21
32832 Augustdorf
www.wineo.de
04 / 2013 IArt, It. 10040058

D

1. Vorbereiten

Alle losen Teile entfernen. Bei Fertigparkett Schadensränder runddrücken. Bei Laminatoberflächen Schadensränder gerade nach unten mit dem Stechbeitel abstechen.

2. Befüllen

Mehrere Farbtöne an die Spitze des Profi-Gasloters* halten. Das geschmolzene Farbtongemisch in Maserungsrichtung einbringen. Achtung: Gasloter nicht zu heiß einstellen - es darf kein Rauch entstehen.

3. Plan abtragen

Oberschüssiges Wachs noch im warmen Zustand abtragen.
Profi-Gasloter Art.-Nr. 100 401 01



GB

1. Preparation

Remove all loose particles. In case of pre-finished parquet press damaged edges round. In case of laminate surfaces cut damaged edges straight down using a chisel.

2. Filling

Fill in the damage with the melted mixture following the grain pattern. Important: Do not set the temperature of the melter too high - no smoke must develop.

3. Strip-off equally

Strip off surplus wax whilst still warm.
*) Professional melter: Art.-Nr. 100 401 01

F

1. Préparation

Retirer tous les éléments détachés. Pour les surfaces en bois arrondir les bords de la zone endommagée en pressant. Pour sols stratifiés égaliser les bords de la zone endommagée verticalement avec le ci-seau à bois.

2. Remplissage

Appliquer le mélange fondu des teintures dans le sens de la veinure. Attention: Ne pas trop chauffer le fer à fondre, aucune fumée ne doit se produire.

3. Lissage

Egaliser le surplus que la cire est encore chaude.
Fer à fondre professionnel: Art.-Nr. 100 401 01

CZ

1. Příprava

Odstraňte z povrchu částice nečistoty. V případě podlah s povrchovou úpravou zaoblete hrany. V případě laminátových podlah odřežte poškozené hrany.

2. Oprava

Vyplněte poškození roztaveným voskem. Upozornění: nenastavujte teplotu příliš vysoko - neměl by se tvořit dým.

3. Úprava

Stahněte přebytek vosku za tepla. * profesionální pájka ID 10040101
Upozornění: plňte pouze plynem do zapalovačů