

NÁVOD NA ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU SPC A VINYLOVÝCH PODLAH KPP

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

- Textilní čisticí zóny o délce 4 až 6 mb mohou snížit množství nečistot vnášených do objektu až o 80 %, což významně ovlivňuje užitnou hodnotu podlahy a její kvalitu a snižuje náklady na čištění.
- Podlahy by se měly pravidelně čistit, přičemž charakter a rozsah čištění závisí na oblasti použití a četnosti používání.
- Čištění a ochranná opatření během výstavby: Během fáze výstavby odstraňujte prach, písek a veškeré smetákem nebo vysavačem. Po pokládce chraňte povrch podlahy během následných stavebních prací v interiéru vhodným krytem.
- Čištění po dokončení stavby: Po odstranění veškerých volných nečistot z podlah doporučujeme dvoufázový proces mokrého čištění pro odstranění znečištění. To by mělo být dokončeno pomocí vhodného čisticího prostředku pro podlahy s PU povlakem. V případě čištění pomocí stroje, doporučujeme použít vhodné červené podložky nebo měkké kartáče.

KAŽDODENNÍ ČIŠTĚNÍ

- Podlahy by se měly čistit denně nebo v delších intervalech, pokud to považujete za nutné.
- K odstranění nečistot lze podlahu zamést, vysát nebo vytřít vlhkým hadrem.
- Při silnějším znečištění s odolnými nečistotami přidejte vhodný čisticí prostředek (např. pH neutrální čisticí prostředek) do vody. Poté podlahu vyčistěte pomocí dvoustupňového systému vytírání (1. stupeň: uvolněte a seberte nečistoty. 2. fáze: znovu vytřete čistým hadrem/mopem.
- Mechanicky způsobené znečištění, např. stopy po podpatcích, lze zpravidla odstranit pomocí monodiskové myčky s červenou podložkou.

INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ

- Pokud je podlaha silně nebo extrémně znečištěná, měla by být podrobena důkladnému mechanickému ošetření.
- Čištění se výrazně zjednoduší použitím červených podložek nebo kartáčů a čisticího stroje s nástavcem na odsávání vody.
- Čištění zakončete vytřením povrchu dostatečným množstvím čisté vody.
- V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na výrobce zvoleného čisticího prostředku.

OŠETŘENÍ / RENOVAČE

- Povrchová úprava PUR aplikovaná ve výrobním závodě poskytuje podlahám tu nejlepší možnou kvalitu.
- Ve specifických případech je možné aplikovat další povrchovou úpravu. Závisí to na předpokládané míře namáhání, které má podlaha vydržet.
- V takových případech doporučujeme odborně aplikovat další vhodnou PU vrstvu.

ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN

- Veškeré skvrny a agresivní látky je nutné z povrchu okamžitě odstranit. Při ošetřování skvrn čisticími prostředky nebo odstraňovači skvrn si předem ověřte kompatibilitu materiálu. Ta by měla být provedena na nenápadné části nebo volném vzorku podlahy. Ujistěte se, že jste se řídili pokyny výrobce při použití čisticího prostředku.

OBCENÁ USTANOVENÍ:

- Po pokládce musí být podlahová krytina vhodně zakryta, aby byla chráněna před poškozením v prostorách, které jsou ve fázi výstavby pravidelně navštěvovány.
- Zabraňte vzniku vlhkosti pod předměty a nábytkem.
- Nohy nábytku musí být chráněny vhodnými ochrannými podložkami.
- Používejte pouze vhodná kolečka pro židle a nábytek podle normy DIN EN 12529 (typ „S“ – měkká)
- Kolečka židlí musí být pravidelně udržována.
- Styčné plochy židlí a nábytku musí být zcela rovné a na okrajích zaoblené. Kovové části mohou korodovat, pokud jsou vystaveny působení vlhkosti a způsobit skvrny.
- Terakotové nebo keramické květináče mohou způsobit změnu barvy na elastických podlahových krytinách. Umístěte je prosím na vhodné podnosy.

- Kompatibilitu lepicí pásky s elastickými podlahovými krytinami si předem ověřte u příslušného výrobce.
- Barevné pryžové části a kolečka mohou odbarvit elastické podlahové krytiny, stejně jako gumy jízdnic kol apod. Pokud je to možné, používejte světlé ochranné nábytkové pomůcky, kolečka apod.
- Podlahová krytina se vždy musí vyhnout kontaktu s barevnými chemikáliemi a jinými barvenými látkami. V případě jejich kontaktu musí být tyto látky co nejdříve odstraněny z povrchu podlahové krytiny.
- Vysoké bodové zatížení na malé styčné ploše (např. jehlové nebo vysoké podpatky) může způsobit nevratné otlaky nebo poškození elastických podlahových krytin. V případě potřeby použijte vhodnou a přiměřeně velkou podložku, abyste rozložili zatížení.
- Protiskluzové vlastnosti a vlastnosti bezpečného došlapu podlahových krytin jsou významně ovlivňovány přítomností nečistot a četností čištění podlahové krytiny.
- Používejte pouze odpovídající čisticí a údržbové prostředky od jednoho výrobce. Abrazivní čisticí prášky, sanitární čisticí prostředky, kyseliny a silná rozpouštědla mohou poškodit povrch krytiny.
- Všechny podlahové krytiny KPP vykazují vynikající stálobarevnost. Tato skutečnost je ověřena a doložena nezávislými instituty v souladu s mezinárodními normami. Není však možné vyloučit možnost vyblednutí/změny barvy v průběhu času na místech vystavených silnému UV záření.
- Dezinfekční prostředky, stejně jako barvy na vlasy nebo bělicí prostředky a prostředky obsahující peroxid mohou způsobit nevratnou změnu barvy. Pokud si nejste jisti používáním chemických barviv, látek nebo potravinářských výrobků, nejprve si ověřte odolnost na nenápadné části podlahy nebo volné vzorku.

LIKVIDACE:

- Soukromá: Lze vyhodit spolu s běžným odpadem do velkokapacitní odpadové nádoby.
- Komerční likvidace: Dle nařízení příslušné země.