


The effective technology

Farmet

ⒸZ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ ⒸB CATALOGUE OF SPARE PARTS ⒸD ERSATZTEILLISTE
ⒸRU КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ⒸF CATALOGUE DES PIÈCES DE RECHANGE ⒸPL KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

DISKOMAT 3



ⒸZ Platnost pro vrcholové | výrobní číslo stroje ⒸB Validity for the top | serial number of the machine
ⒸD Gültigkeit für die Haupt- | Herstellungsnummer der Maschine ⒸRU Действительно для главного | заводского номера машины
ⒸF Validité du numéro de référence | de série de la machine ⒸPL Obowiązuje dla numeru głównego | seryjnego maszyny

9315099 | 2016/0553

Farmet a. s.
Jiřínková 276
552 03 Česká Skalice, CZ

telefon: +420 491 450 111
fax: +420 491 450 136
GSM: +420 774 715 738

IČ: 46504931
DIČ: CZ46504931

web: www.farmet.cz
e-mail: farmet@farmet.cz

ⒸZ NAVIGACE STROJE


Ⓓ NAVIGATION DER MASCHINE

Ⓕ NAVIGATION DE LA MACHINE

ⒸB NAVIGATION OF THE MACHINE

ⒸU НАВИГАЦИЯ МАШИНЫ

ⒸL NAWIGACJA MASZYNY



ⒸZ NÁHRADNÍ DÍL - STRANA

ⒸB SPARE PART - PAGE

Ⓓ ERSATZTEILE - SEITE

ⒸU ЗАПЧАСТЬ - СТРАНИЦА

Ⓕ PIÈCE DE RECHANGE - PAGE

ⒸL CZĘŚCI ZAMIENNE - STRONA

Ⓒ ZÁKLAD STROJE

④ UNTERBAU DER MASCHINE


ⓕ BÂTI DE LA MACHINE

3007199

Ⓖ FOOTING OF THE MACHINE

RU ОСНОВАНИЕ МАШИНЫ

PL PODSTAWA MASZyny



Pos.	Part Number	Pcs.
1	1000520	1
2	3004977	1
4	3007202	1
14	4009567	2
15	4009576	4
25	4009599	2
28	4009518	1
29	4009517	1
40	4006044	1
41	9002996	2
42	4009494	2
45	4009573	1
50	4009505	2
58	m03926	2
64	m10668	1
65	m12272	2
66	m04241	2
72	m04503	2
73	m05648	7
74	m04284	2
75	m08036	1
78	m11169	4
83	m14030	2
95	m10736	2
96	m10454	6
98	m02505	3
99	m07553	2
296	m09464	2

Č ZÁKLAD STROJE

D UNTERBAU DER MASCHINE


F BÂTI DE LA MACHINE

3007199

GB FOOTING OF THE MACHINE

RU ОСНОВАНИЕ МАШИНЫ

PL PODSTAWA MASZyny



Pos.	Part Number	Pcs.	Pos.	Part Number	Pcs.
1	1000520	1	70	m03683	10
3	3007201	1	72	m04503	2
25	4009599	2	74	m04284	2
30	4009560	1	76	m04301	4
31	4009559	1	77	m03775	4
37	4009577	4	82	m14028	4
41	9002996	2	83	m14030	2
42	4009494	2	95	m10736	2
50	4009505	2	96	m10454	6
52	m10312	4	97	m08736	4
53	4012995	2	98	m02505	3
58	m03926	2	99	m07553	2
59	m14009	4	100	m02579	2
62	m12371	10	296	m09464	2
66	m04241	2			

ČZ ZÁKLAD STROJE

D UNTERBAU DER MASCHINE



F BÂTI DE LA MACHINE

3007199




GB FOOTING OF THE MACHINE

RU ОСНОВАНИЕ МАШИНЫ

PL PODSTAWA MASZYNY



Pos.	Part Number	Pcs.	Pos.	Part Number	Pcs.
6	3006887	4	23	4011047	1
7	3006888	7	24	4007137	1
8	3006890	1	26	3007209	1
9	3007154	4	35	4007398	1
10	3007155	4	60	m01074	2
11	3007156	2	61	m08549	2
12	3007157	2	71	m05560	2
20	4011049	1	80	m01199	4
21	4011048	1	101	m12380	1
22	4011046	1	296	m09464	2



Č ZÁKLAD STROJE

D UNTERBAU DER MASCHINE


F BÂTI DE LA MACHINE

3007199


GB FOOTING OF THE MACHINE

RU ОСНОВАНИЕ МАШИНЫ

PL PODSTAWA MASZYN



Pos.	Part Number	Pcs.
1	1000520	1
9	3007154	4
10	3007155	4
26	3007209	1
55	m05860	1
56	m11226	14
69	m06075	6
79	m13009	24
81	m05447	2
85	m14195	15
87	4013553	16



Č ZÁKLAD STROJE

D UNTERBAU DER MASCHINE


F BÂTI DE LA MACHINE

3007199


GB FOOTING OF THE MACHINE

RU ОСНОВАНИЕ МАШИНЫ

PL PODSTAWA MASZYNY



Pos.	Part Number	Pcs.
7	3006888	7
8	3006890	1
11	3007156	2
56	m11226	14
57	m14189	4
68	m13565	3
69	m06075	6
78	m11169	4
79	m13009	24
85	m14195	15
86	4013552	4
87	4013553	16



Č ZÁKLAD STROJE

D UNTERBAU DER MASCHINE


F BÂTI DE LA MACHINE

3007199

GB FOOTING OF THE MACHINE

RU ОСНОВАНИЕ МАШИНЫ



PL PODSTAWA MASZYNY



CZ PŘEDNÍ DISK
 D SCHEIBE, VORDERE
 F DISQUE AVANT

3006887

GB FRONT DISC
 RU ДИСК ПЕРЕДНИЙ
 PL TALERZ PRZEDNI





Pos.	Part Number	Pcs.	Pos.	Part Number	Pcs.
1	3003937	1	18	m01725	1
2	3006893	1	20	m12208	2
3	3006894	1	21	m11532	5
4	4006927	1	22	m09464	2
5	4013487	2	23	m05723	1
6	4013488	1	30	m04503	2
7	4007560	1	31	m12228	1
8	3007070	1	32	m11530	5
9	m14199	2	33	m11169	3
10	4013486	1	35	m03768	2
15	3007069	1	40	m11098	1
16	m11345	2	41	m11109	2
17	m09263	1	42	4009785	1
			43	m11814	1

CZ PŘEDNÍ DISK
 D SCHEIBE, VORDERE
 F DISQUE AVANT

3007154

GB FRONT DISC
 RU ДИСК ПЕРЕДНИЙ
 PL TALERZ PRZEDNI





Pos.	Part Number	Pcs.	Pos.	Part Number	Pcs.
1	3003937	1	18	m01725	1
2	3007150	1	20	m12208	2
3	3006894	1	21	m11532	5
4	4006927	1	22	m09464	2
5	4013487	2	23	m05723	1
6	4013488	1	30	m04503	2
7	4007560	1	31	m12228	1
8	3007070	1	32	m11530	5
9	m14199	2	33	m11169	3
10	4013486	1	35	m03768	2
15	3007069	1	40	m11098	1
16	m11345	2	41	m11109	2
17	m09263	1	42	4009785	1
			43	m11814	1

CZ PŘEDNÍ DISK
 D SCHEIBE, VORDERE
 F DISQUE AVANT

3007155

GB FRONT DISC
 RU ДИСК ПЕРЕДНИЙ
 PL TALERZ PRZEDNI





Pos.	Part Number	Pcs.	Pos.	Part Number	Pcs.
1	3003937	1	20	m12208	2
2	3006893	1	21	m11532	5
3	3007151	1	22	m09464	2
4	4006927	1	23	m05723	1
5	4013487	2	30	m04503	2
6	4013488	1	31	m12228	1
7	4007560	1	32	m11530	5
8	3007070	1	33	m11169	3
9	m14199	2	35	m03768	2
10	4013486	1	40	m11098	1
15	3007069	1	41	m11109	2
16	m11345	2	42	4009785	1
17	m09263	1	43	m11814	1
18	m01725	1			

CZ ZADNÍ DISK
 D SCHEIBE, HINTERE
 F DISQUE ARRIÈRE

3006888

GB REAR DISC
 RU ДИСК ЗАДНИЙ
 PL TALERZ TYLNY





Pos.	Part Number	Pcs.	Pos.	Part Number	Pcs.
1	3003946	1	18	m01725	1
2	3006893	1	20	m12208	2
3	3006894	1	21	m11532	5
4	4006927	1	22	m09464	2
5	4013487	2	23	m05723	1
6	4013488	1	30	m04503	2
7	4007560	1	31	m12228	1
8	3007070	1	32	m11530	5
9	m14199	2	33	m11169	3
10	4013486	1	35	m03768	2
15	3007069	1	40	m11098	1
16	m11345	2	41	m11109	2
17	m09263	1	42	4009785	1
			43	m11814	1

CZ ZADNÍ DISK
 D SCHEIBE, HINTERE
 F DISQUE ARRIÈRE

3007156

GB REAR DISC
 RU ДИСК ЗАДНИЙ
 PL TALERZ TYLNY





Pos.	Part Number	Pcs.	Pos.	Part Number	Pcs.
1	3003946	1	20	m12208	2
2	3007150	1	21	m11532	5
3	3006894	1	22	m09464	2
4	4006927	1	23	m05723	1
5	4013487	2	30	m04503	2
6	4013488	1	31	m12228	1
7	4007560	1	32	m11530	5
8	3007070	1	33	m11169	3
9	m14199	2	35	m03768	2
10	4013486	1	40	m11098	1
15	3007069	1	41	m11109	2
16	m11345	2	42	4009785	1
17	m09263	1	43	m11814	1
18	m01725	1			

CZ ZADNÍ DISK
 D SCHEIBE, HINTERE
 F DISQUE ARRIÈRE

3007157

GB REAR DISC
 RU ДИСК ЗАДНИЙ
 PL TALERZ TYLNY





Pos.	Part Number	Pcs.	Pos.	Part Number	Pcs.
1	3003946	1	18	m01725	1
2	3006893	1	20	m12208	2
3	3007151	1	21	m11532	5
4	4006927	1	22	m09464	2
5	4013487	2	23	m05723	1
6	4013488	1	30	m04503	2
7	4007560	1	31	m12228	1
8	3007070	1	32	m11530	5
9	m14199	2	33	m11169	3
10	4013486	1	35	m03768	2
15	3007069	1	40	m11098	1
16	m11345	2	41	m11109	2
17	m09263	1	42	4009785	1
			43	m11814	1

CZ ZADNÍ DISK - KRAJNÍ
 D RANDSCHEIBE, HINTERE
 F DISQUE ARRIÈRE - LIMITE

3006890

GB REAR DISC - OUTSIDE
 RU ДИСК ЗАДНИЙ - КРАЙНИЙ
 PL TALERZ TYLNY - SKRAJNY




Pos.	Part Number	Pcs.	Pos.	Part Number	Pcs.
1	3003946	1	18	m01725	1
2	3006893	1	20	m12208	2
3	3006894	1	21	m11532	5
4	4006927	1	22	m09464	2
5	4013489	2	23	m05723	1
6	4013488	1	30	m04503	2
7	4007560	1	31	m12228	1
8	3007070	1	32	m11530	5
9	m14199	2	33	m11169	3
10	4013486	1	35	m03768	2
15	3007069	1	40	m11098	1
16	m11345	2	41	m11109	2
17	m10804	1	42	4009785	1
			43	m11814	1

CZ DEFLEKTOR - KRAJNÍ
 D RANDDEFLEKTOR
 F DÉFLECTEUR - LIMITE

3007209

GB DEFLECTOR - OUTSIDE
 RU ДЕФЛЕКТОР - КРАЙНИЙ
 PL DEFLEKTOR - SKRAJNY




Pos.	Part Number	Pcs.
1	4013874	1
2	4009540	1
3	4007296	1
5	4001641	1
10	m09436	1
11	m11505	1
12	m10454	1
15	m01096	1
16	m10618	3
17	m11724	1
20	m04503	1
21	m10439	3
22	m03683	1
25	m01203	1
26	m03988	3

CZ DEFLEKTOR
 D DEFLEKTOR
 F DÉFLECTEUR

3007999

GB DEFLECTOR
 RU ДЕФЛЕКТОР
 PL DEFLOKTOR




Pos.	Part Number	Pcs.
1	4009545	1
2	4015737	1
3	4010256	2
10	m12371	4
11	m01129	6
12	m03683	10

CZ VÁLEC
 D WALZE
 F ROULEAU

3008002

GB ROLLER
 RU KATOK
 PL WAŁ





Pos.	Part Number	Pcs.	Pos.	Part Number	Pcs.
1	3004980	1	25	m01129	2
2	3005927	2	26	m06605	2
3	3008001	1	30	m06233	8
4	3005695	1	31	m01305	8
6	4011160	23	32	m04301	27
7	4011204	23	33	m03683	4
8	4011720	1	40	m03988	8
9	4006554	2	41	m01214	31
10	m13082	2	23	m04343	23
11	m02505	23	22	m12130	8
20	m04249	4	24	m09977	4
21	m06077	8	50	m10448	2

CZ VÝSTRAŽNÝ TROJÚHELNÍK
 D WARNDREIECK
 F TRIANGLE D'AVERTISSEMENT

4007398

GB EMERGENCY TRIANGLE
 RU ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ
 PL TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY




Pos.	Part Number	Pcs.
2	3003785	1
1	m05371	1

CZ TERČ PŘEDNÍ LEVÝ
 D SCHILD, VORDERES, LINKES
 F CIBLE AVANT GAUCHE

4011046

GB LEFT FRONT DISC
 RU ЩИТОК ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ
 PL TARCZA PRZEDNIA LEWA




Pos.	Part Number	Pcs.
1	4010230	1
3	m02498	1
10	m04039	2
15	m04301	2

CZ TERČ PŘEDNÍ PRAVÝ
 D SCHILD, VORDERES, RECHTES
 F CIBLE AVANT DROITE

4011047

GB RIGHT FRONT DISC
 RU ЩИТОК ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ
 PL TARCZA PRZEDNIA PRAWA




Pos.	Part Number	Pcs.
1	4010230	1
3	m02498	1
10	m04039	2
15	m04301	2

CZ TERČ ZADNÍ LEVÝ
 D SCHILD, HINTERES, LINKES
 F CIBLE ARRIÈRE GAUCHE

4011048

GB LEFT REAR DISC
 RU ЩИТОК ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ
 PL TARCZA TYLNA LEWA




Pos.	Part Number	Pcs.
1	4010618	1
3	m02497	1
10	m04039	2
15	m01197	2
20	m04301	2

CZ TERČ ZADNÍ PRAVÝ
 D SCHILD, HINTERES, RECHTES
 F CIBLE ARRIÈRE DROITE

4011049

GB RIGHT REAR DISC
 RU ЩИТОК ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ
 PL TARCZA TYLNA PRAWA




Pos.	Part Number	Pcs.
1	4010618	1
3	m02497	1
10	m04039	2
15	m01197	2
20	m04301	2

SVĚTELNÁ SADA
LEUCHTENSATZ
KIT LUMINEUX

3001988

LIGHTING SET
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ
ZESTAW OŚWIETLENIA



Pos.	Part Number	Pcs.
1	m10743	1
2	m10744	1
3	m10406	2
4	m10745	2
10	m05566	40