


The effective technology

Farmet[®]

ⒸZ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ ⒸB CATALOGUE OF SPARE PARTS ⒸD ERSATZTEILLISTE
ⒸRU КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ⒸF CATALOGUE DES PIÈCES DE RECHANGE ⒸPL KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

DUOLENT DX 300 N



ⒸZ Platnost pro vrcholové | výrobní číslo stroje ⒸB Validity for the top | serial number of the machine
ⒸD Gültigkeit für die Haupt- | Herstellungsnummer der Maschine ⒸRU Действительно для главного | заводского номера машины
ⒸF Validité du numéro de référence | de série de la machine ⒸPL Obowiązuje dla numeru głównego | seryjnego maszyny

9301288 | 2017/0380

Farmet a. s.
Jiřinková 276
552 03 Česká Skalice, CZ

telefon: +420 491 450 111
fax: +420 491 450 136
GSM: +420 774 715 738

IČ: 46504931
DIČ: CZ46504931

web: www.farmet.cz
e-mail: farmet@farmet.cz

ⒸZ NAVIGACE STROJE

Ⓓ NAVIGATION DER MASCHINE


Ⓕ NAVIGATION DE LA MACHINE

ⒸB NAVIGATION OF THE MACHINE

ⒸU НАВИГАЦИЯ МАШИНЫ

ⒸL NAWIGACJA MASZYN

Farmet



ⒸZ NÁHRADNÍ DÍL - STRANA

ⒸB SPARE PART - PAGE

Ⓓ ERSATZTEILE - SEITE

ⒸU ЗАПЧАСТЬ - СТРАНИЦА

Ⓕ PIÈCE DE RECHANGE - PAGE

ⒸL CZĘŚCI ZAMIENNE - STRONA

Č ZÁKLAD STROJE

D UNTERBAU DER MASCHINE



F BÂTI DE LA MACHINE

3008971

GB FOOTING OF THE MACHINE

RU ОСНОВАНИЕ МАШИНЫ

PL PODSTAWA MASZyny



Pos.	Part Number	Pcs.
95	m10488	4
99	m02579	2

Ⓒ ZÁKLAD STROJE

④ UNTERBAU DER MASCHINE






ⓕ BÂTI DE LA MACHINE

3008971


Ⓖ FOOTING OF THE MACHINE

RU ОСНОВАНИЕ МАШИНЫ

PL PODSTAWA MASZyny



Pos.	Part Number	Pcs.	Pos.	Part Number	Pcs.
1	1000602	1	17	3003266	7
5	3008967	1	18	3003267	7
6	3008968	2	62	m01131	14
7	3008969	2	68	m06233	14
8	3008970	2	110	m16671	1



ČZ ZÁKLAD STROJE

D UNTERBAU DER MASCHINE



F BÂTI DE LA MACHINE

3008971

GB FOOTING OF THE MACHINE

RU ОСНОВАНИЕ МАШИНЫ

PL PODSTAWA MASZYNY



ČZ ZÁKLAD STROJE

D UNTERBAU DER MASCHINE


F BÂTI DE LA MACHINE

3008971

GB FOOTING OF THE MACHINE


RU ОСНОВАНИЕ МАШИНЫ

PL PODSTAWA MASZyny



M16 (8.8) - 210Nm
M8 (8.8) - 25Nm


Pos.	Part Number	Pcs.	Pos.	Part Number	Pcs.
1	1000602	1	56	m09436	5
4	3009045	2	61	m06587	5
9	3003088	1	63	m00144	2
12	3008584	3	65	m01090	2
13	3008588	1	67	m03683	7
17	3003266	7	69	m04503	6
23	9000270	2	71	m01296	2
32	4005780	5	74	m01219	7
33	4000035	2	75	m01203	10
37	m10981	2	77	m10537	2
40	4005805	1	92	m10454	12
51	4002254	2	93	m02505	6
53	4000495	2	96	m08736	4
55	m09607	4	110	m16671	1




CZ ZÁKLAD STROJE
 D UNTERBAU DER MASCHINE
 F BÂTI DE LA MACHINE

3008971

GB FOOTING OF THE MACHINE
 RU ОСНОВАНИЕ МАШИНЫ
 PL PODSTAWA MASZYNY






Pos.	Part Number	Pcs.
33	4000035	2
39	4005804	1
63	m00144	2
67	m03683	7
74	m01219	7
96	m08736	4
110	m16671	1




CZ ZÁKLAD STROJE
 D UNTERBAU DER MASCHINE
 F BÂTI DE LA MACHINE

3008971

GB FOOTING OF THE MACHINE
 RU ОСНОВАНИЕ МАШИНЫ
 PL PODSTAWA MASZYNY



Pos.	Part Number	Pcs.
60	m14355	2
69	m04503	6
75	m01203	10
98	m15900	1
110	m16671	1




Pos.	Part Number	Pcs.
1	m10352	2
2	m10348	2
3	m10353	2
4	m13116	3
5	m03315	2
6	m03316	4
7	m04359	4
8	m04366	2
9	m04365	4
11	m04361	2
12	m04360	2

CZ SAMOLEPKY STROJE
 D AUFKLEBER MASCHINEN
 F VOITURE MACHINES

m16671

GB STICKERS MACHINES
 RU СТИКЕРЫ МАШИНЫ
 PL NAKLEJKI MASZYNY




Pos.	Part Number	Pcs.
1	m10352	2
2	m10348	2
3	m10353	2
4	m13116	3
5	m03315	2
6	m03316	4
7	m04359	4
9	m04365	4
10	m04363	2
11	m04361	2
13	m13117	2
14	m04369	2

CZ PÁKA NASTAVENÍ
 D POSITIONIERUNGSHEBEL
 F LEVIER DE RÉGLAGE

3003304

GB SETTING LEVER
 RU РЫЧАГ НАСТРОЙКИ
 PL DŹWIGNIA USTAWCZA





Poz	Číslo součásti	Ks
1	4005750	1
2	4006164	1
3	4006162	1
4	m09922	1

CZ JIŠTĚNÍ LEVÉ
 D SICHERUNG LINKE
 F PROTECTION GAUCHE

3008967

GB LEFT PROTECTION
 RU ПРЕДОХРАНЕНИЕ ЛЕВОЕ
 PL ZABEZPECZENIE LEWE





Pos.	Part Number	Pcs.	Pos.	Part Number	Pcs.
1	4003691	1	20	m03215	2
2	3002198	1	21	m07787	1
3	m08022	1	22	m08764	3
4	9002430	1	23	m03767	1
5	4018962	2	25	m04301	1
6	4003544	1	26	m03683	3
7	4003539	1	27	m10439	3
8	4003688	1	28	m01308	1
9	4003687	1	29	m08036	1
10	4005271	1	30	m07147	2
11	9001720	1	34	m02866	1
12	m15981	1	35	m03718	1
13	3002395	1	36	m01219	5
14	4003685	1	37	m01214	1
15	4003686	1	38	m08765	1
16	m15982	1	40	m07048	1

CZ JISTĚNÍ PRAVÉ
 D SICHERUNG RECHTE
 F PROTECTION DROITE

3008968

GB RIGHT PROTECTION
 RU ПРЕДОХРАНЕНИЕ ПРАВОЕ
 PL ZABEZPIECZENIE PRAWO





Pos.	Part Number	Pcs.	Pos.	Part Number	Pcs.
1	4003691	1	20	m03215	2
2	3002198	1	21	m07787	1
3	m08022	1	22	m08764	3
4	9002430	1	23	m03767	1
6	4003544	1	25	m04301	1
7	4003539	1	26	m03683	3
8	4003688	1	27	m10439	3
9	4003687	1	28	m01308	1
10	4005271	1	29	m08036	1
11	9001720	1	30	m07147	2
12	m15981	1	34	m02866	1
13	3002396	1	35	m03718	1
14	4003685	1	36	m01219	5
15	4003686	1	37	m01214	1
16	m15982	1	38	m08765	1
			40	m07048	1
			45	4018962	2

CZ JIŠTĚNÍ LEVÉ - DEFLEKTOR
 D SICHERUNG LINKE - DEFLEKTOR
 F PROTECTION GAUCHE - DÉFLECTEUR

3008970

GB LEFT PROTECTION - DEFLECTOR
 RU ПРЕДОХРАНЕНИЕ ЛЕВОЕ - ДЕФЛЕКТОР
 PL ZABEZPIECZENIE LEWE - DEFLEKTOR





Pos.	Part Number	Pcs.	Pos.	Part Number	Pcs.
1	4003691	1	20	m03215	2
2	3002198	1	21	m07787	1
3	m08022	1	22	m08764	3
4	9002430	1	23	m03767	1
5	4018962	2	25	m04301	1
6	4003544	1	26	m03683	3
7	4003539	1	27	m10439	3
8	4003688	1	28	m01308	1
9	4003687	1	29	m08036	1
10	4005271	1	30	m07147	2
11	9001720	1	32	m02866	1
12	m15981	1	35	m03718	1
13	4005378	1	36	m01219	5
14	4003685	1	37	m01214	1
15	4003686	1	38	m08765	1
16	m15982	1	40	m07048	1

CZ JIŠTĚNÍ PRAVÉ - DEFLEKTOR
 D SICHERUNG RECHTE - DEFLEKTOR
 F PROTECTION DROITE - DÉFLECTEUR

3008969

GB RIGHT PROTECTION - DEFLECTOR
 RU ПРЕДОХРАНЕНИЕ ПРАВОЕ - ДЕФЛЕКТОР
 PL ZABEZPIECZENIE PRAWIE - DEFLEKTOR





Pos.	Part Number	Pcs.	Pos.	Part Number	Pcs.
1	4003691	1	20	m03215	2
2	3002198	1	21	m07787	1
3	m08022	1	22	m08764	3
4	9002430	1	23	m03767	1
5	4018962	2	25	m04301	1
6	4003544	1	26	m03683	3
7	4003539	1	27	m10439	3
8	4003688	1	28	m01308	1
9	4003687	1	29	m08036	1
10	4005271	1	30	m07147	2
11	9001720	1	32	m02866	1
12	m15981	1	35	m03718	1
13	4005379	1	36	m01219	5
14	4003685	1	37	m01214	1
15	4003686	1	38	m08765	1
16	m15982	1	40	m07048	1

CZ DVOJDISK DX
 D DUPLEXSCHEIBE DX
 F DISQUE DOUBLE DX

3008584

GB TWIN DISC DX
 RU ДВОЙНОЙ ДИСК DX
 PL TALERZ PODWÓJNY DX




Pos.	Part Number	Pcs.
1	3008585	1
2	3008166	2
3	3003144	2
10	m11160	4
11	m04250	2
12	m03705	2
13	m14552	2
14	m11159	2
15	m00120	10
16	m01208	10

CZ DISK LEVÝ DX
 D SCHEIBE, LINKE DX
 F DISQUE GAUCHE DX

3008586



GB LEFT DISC DX
 RU ДИСК ЛЕВЫЙ DX
 PL TALERZ LEWY DX




CZ DISK PRAVÝ DX
 D SCHEIBE, RECHTE DX
 F DISQUE DROITE DX

3008588

GB RIGHT DISC DX
 RU ДИСК ПРАВЫЙ DX
 PL TALERZ PRAWY DX



Pos.	Part Number	Pcs.
1	3008589	1
2	3008166	1
3	3003144	1
10	m11160	2
11	m04250	1
12	m03705	1
13	m14552	1
14	m11159	1
15	m00120	5
16	m01208	5




Pos.	Part Number	Pcs.
1	3006368	1
2	3001723	1
3	4011974	2
4	4017071	2
5	4016002	4
10	m03519	8
11	m13641	8
15	m01305	8
16	m03683	8
18	m03988	8
20	m15626	2

CZ TERČE
 D SCHEIBE
 F CIBLES

3008973

GB DISCS
 RU ЩИТКИ
 PL TARCZE




Pos.	Part Number	Pcs.
1	4006274	1
2	4006275	1
3	3003373	1
4	3003374	1
5	4007398	1
10	m01074	2
15	m05560	2
20	m01199	2

CZ TERČ PŘEDNÍ LEVÝ
 D SCHILD, VORDERES, LINKES
 F CIBLE AVANT GAUCHE

4006274

GB LEFT FRONT DISC
 RU ЩИТОК ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ
 PL TARCZA PRZEDNIA LEWA




Pos.	Part Number	Pcs.
1	4006252	1
2	m12620	1
4	m01092	1
5	m01203	1

CZ TERČ PŘEDNÍ PRAVÝ
 D SCHILD, VORDERES, RECHTES
 F CIBLE AVANT DROITE

4006275

GB RIGHT FRONT DISC
 RU ЩИТОК ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ
 PL TARCZA PRZEDNIA PRAWA





Poz.	Číslo součásti	Ks
1	4006252	1
2	m12619	1
4	m01092	1
5	m01203	1

CZ VÝSTRAŽNÝ TROJÚHELNÍK
 D WARNDREIECK
 F TRIANGLE D'AVERTISSEMENT

4007398

GB EMERGENCY TRIANGLE
 RU ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ
 PL TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY





Pos.	Part Number	Pcs.
2	3003785	1
1	m05371	1

CZ TERČ ZADNÍ LEVÝ
 D SCHILD, HINTERES, LINKES
 F CIBLE ARRIÈRE GAUCHE

3003373


GB LEFT REAR DISC
 RU ЩИТОК ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ
 PL TARCZA TYLNA LEWA





Pos.	Part Number	Pcs.
1	3003375	1
2	4010667	1
3	m12620	1
4	m06444	3
5	m06236	3
6	m04164	3
7	m02497	1
8	m01197	2
9	m04406	1

CZ TERČ ZADNÍ PRAVÝ
 D SCHILD, HINTERES, RECHTES
 F CIBLE ARRIÈRE DROITE

3003374



GB RIGHT REAR DISC
 RU ЩИТОК ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ
 PL TARCZA TYLNA PRAWA




Pos.	Part Number	Pcs.
1	4010667	1
2	4006363	1
3	m12619	1
4	m02497	1
5	m06236	3
6	m04164	3
7	m06444	3
8	m01197	2

CZ SVĚTELNÁ SADA
 D LEUCHTENSATZ
 F KIT LUMINEUX

3008455

GB LIGHTING SET
 RU ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ
 PL ZESTAW OŚWIETLENIA




Pos.	Part Number	Pcs.
1	m15239	1
2	m01200	4
3	m05562	8
4	m05597	4
5	m10030	4
6	m05303	4
30	m05566	50

CZ SVĚTELNÁ SADA
 D LEUCHTENSATZ
 F KIT LUMINEUX

m15239

GB LIGHTING SET
 RU ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ
 PL ZESTAW OŚWIETLENIA



Pos.	Part Number	Pcs.
1	m14780	1
2	m14781	1
3	m14776	2
4	m14865	2
5	m14777	2