

PŘÍRUČKA PRO ÚDRŽBU

VINYLOVÝCH PODLAH KÄHRS

Datum: 2018-12. Aktuální průvodce údržbou k dispozici zde
www.kahrs.com

OBECNÉ INFORMACE

Uvedené informace jsou platné pro veřejné prostory a jsou určeny pro odborný úklidový personál. Příručka obsahuje obecné pokyny a informace o různých procesech, zahrnutých do provozu a údržby nově nainstalovaných podlah. Pro informace o konkrétních čisticích prostředcích, metodách čištění a technických pomůckách se obraťte na ověřené prodejce prostředků péče o podlahu.

Zastavte špínu již u vchodu! Více než 85% veškerých nečistot přichází zvenčí. Na trhu existují účinné systémy, zachycující nečistoty ve vstupních zónách. Štěrk a drobné nečistoty zvyšují potřebu údržby, která se tím prodražuje a především mají negativní vliv na životnost podlahy. Nikdy netahejte nábytek po podlaze. Používejte plstěné ochranné podložky pod nábytek, abyste předešli poškrábání podlahy. Mějte na paměti, že světlé odstíny vyžadují častější čištění.

ČIŠTĚNÍ PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU

V případě, že po instalaci podlahy mají být prováděny stavební práce, musí být podlaha opatřena dostatečným ochranným krytím, aby se vyloučilo její znečištění a poškození. Před umístěním krycího materiálu na podlahu se ujistěte, že je podlaha zcela čistá, zbavená prachu a nečistot, které by mohly způsobit poškrábání. Ochranný materiál nelepte přímo na podlahu, některé lepicí pásy a lepidla se obtížně odstraňují a mohou mít negativní vliv na podlahu.

Čištění musí proběhnout vždy před uvedením nově položené podlahy do provozu. Zejména v prostorách po renovaci je často nutné odstranit alkalický prach z podlahy a vytvořit správné podmínky pro její denní čištění.

Vysajte nebo zemetzte všechny prach a nečistoty z podlahy. Je-li podlaha pokryta velkým množstvím stavebního prachu (který je často alkalický), je pro první mokré čištění vhodné použít mírně kyselý čistič s nízkým pH (5-7). Poté celý povrch vytřete čističem s neutrálním pH (7-9). V případě silně znečištěného povrchu lze použít zásaditý čistič s vyšším pH (10-11). Dodržujte pokyny pro dávkování dle výrobce daného čisticího prostředku.

Odstraňte čistič a nečistoty mokřím vysavačem nebo kombinovaným strojem. Čištění může být zjednodušeno pomocí kombinovaného mycího stroje (s vláknitým kartáčem nebo červeným padem). Zbývající stopy mycího roztoku vytřete čistou vodou, nebo odstraňte mokřím vysáváním. Použijte co nejmenší množství vody.

Vinylové podlahy Kährs jsou dodávány s povrchovým nátěrem aplikovaným ve výrobě, který nevyžaduje žádnou další úpravu.

DENNÍ ČIŠTĚNÍ

Skvrny a rozlitý materiál odstraňte okamžitě, dokud jsou čerstvé.

Pro denní čištění použijte vysavač nebo mop. Tyto metody jsou účinné, šetrné k vaší podlaze a minimalizují použití chemických prostředků. Čisticí prostředky mohou být nezbytné pro odstranění skvrn, v závislosti na typu skvrny a množství nečistot. Doporučujeme mechanické čištění kombinovaným mycím strojem a použití neutrálního, nízkopěnového čističe.

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

Potřeba pravidelné údržby závisí na míře opotřebení, znečištění a frekvence denního čištění podlahy. Vyčistěte podlahu pomocí vhodného čističe. V případě silného znečištění použijte nízkorychlostní mycí stroj s bílým nebo červeným padem (model 3M). Použijte neutrální nebo zásaditý čistič ředěný s vodou, vždy dodržujte pokyny k dávkování. Znečištěnou vodu z povrchu okamžitě odstraňte a omyjte čistou vodou.

ODSTRANĚNÍ SKVRN

Skvrny odstraňte co nejrychleji. V případě potřeby použijte bílý nebo červený pad (model 3M) v kombinaci s neutrálním čističem, denaturovaným lihem nebo čistým benzínem. Vyčistěte vlhkým hadříkem a otřete čistou vodou. Nepoužívejte silná rozpouštědla jako aceton nebo ředidlo.

Druh znečištění	Způsob odstranění
Mastnota, čokoláda, ovocná šťáva, káva, vejce	Neutrální nebo alkalický čistič a vlažná voda
Asfalt, olej, guma, saze	Čistý benzín, lakový benzín
Nálepky, lepidla	Čistý benzín, denaturovaný líh
Krev	Studená voda
Exkrementy, zvratky, moč	Neutrální čistič ve vlažné vodě
Rez	Neutrální čistič a vlažná voda
Inkoust, rtěnka, křída	Čistý benzín, lakový benzín
Žvýkačka, vosk ze svíčky	Zchladte pomocí ledu a poté opatrně seškrábněte

UPOZORNĚNÍ

Způsob a frekvenci čištění si upravte dle potřeby. Používejte čisticí prostředky pouze od ověřených výrobců a dodržujte jejich pokyny k použití a dávkování. Nesprávné dávkování nebo použití nevhodných čisticích prostředků může na povrchu podlahy vytvořit nežádoucí vrstvu absorbující nečistoty, což vede k obtížnému čištění podlahy.

Rozpouštědla a olej z podlahy co nejrychleji odstraňte, mohou poškodit její povrch a změnit její barvu. Na mastné nebo mokré podlaze hrozí nebezpečí uklouznutí. Černá nebo tmavá gumová kolečka, podložky či jiné plasty mohou na podlaze zanechat trvalé stopy.

Umístěte plstěné ochranné podložky na všechny nohy nábytku.

Kancelářské židle musí být opatřeny kolečky typu W v souladu s normou EN 12529. Svtělé a jednobarevné dekory zpravidla vyžadují větší péči a údržbu, než ty vícebarevné.