


The effective technology

Farmet®

ⒸZ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ ⒸB CATALOGUE OF SPARE PARTS ⒸD ERSATZTEILLISTE
ⒸRU КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ⒸF CATALOGUE DES PIÈCES DE RECHANGE ⒸPL KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

TRIOLENT TX 300 N



ⒸZ Platnost pro vrcholové | výrobní číslo stroje ⒸB Validity for the top | serial number of the machine
ⒸD Gültigkeit für die Haupt- | Herstellungsnummer der Maschine ⒸRU Действительно для главного | заводского номера машины
ⒸF Validité du numéro de référence | de série de la machine ⒸPL Obowiązuje dla numeru głównego | seryjnego maszyny

9314120 | 2016/0823

Farmet a. s.
Jiřínková 276
552 03 Česká Skalice, CZ

telefon: +420 491 450 111
fax: +420 491 450 136
GSM: +420 774 715 738

IČ: 46504931
DIČ: CZ46504931

web: www.farmet.cz
e-mail: farmet@farmet.cz

ⒸZ NAVIGACE STROJE

Ⓓ NAVIGATION DER MASCHINE


Ⓕ NAVIGATION DE LA MACHINE

ⒸB NAVIGATION OF THE MACHINE

ⒸU НАВИГАЦИЯ МАШИНЫ

ⒸL NAWIGACJA MASZYNY

Farmet



ⒸZ NÁHRADNÍ DÍL - STRANA

ⒸB SPARE PART - PAGE

Ⓓ ERSATZTEILE - SEITE

ⒸU ЗАПЧАСТЬ - СТРАНИЦА

Ⓕ PIÈCE DE RECHANGE - PAGE

ⒸL CZĘŚCI ZAMIENNE - STRONA

☉ ZÁKLAD STROJE

☐ UNTERBAU DER MASCHINE

☐ BÂTI DE LA MACHINE

☉ FOOTING OF THE MACHINE






☉ ОСНОВАНИЕ МАШИНЫ

☉ PODSTAWA MASZINY



1000365

Pos.	Part Number	Pcs.
1	1000382	1
5	3002288	3
6	3002289	3
7	3002858	2
8	3002857	2
17	3003292	10
18	3003293	10
62	m01131	20
68	m06233	20



☉ ZÁKLAD STROJE

Ⓧ UNTERBAU DER MASCHINE

Ⓧ BÂTI DE LA MACHINE


Ⓧ FOOTING OF THE MACHINE

Ⓧ ОСНОВАНИЕ МАШИНЫ

Ⓧ PODSTAWA MASZYNY



1000365



Ⓒ ZÁKLAD STROJE

Ⓓ UNTERBAU DER MASCHINE

Ⓕ BÂTI DE LA MACHINE

Ⓖ FOOTING OF THE MACHINE



Ⓡ ОСНОВАНИЕ МАШИНЫ

Ⓢ PODSTAWA MASZYNY



1000365

Pos.	Part Number	Pcs.	Pos.	Part Number	Pcs.
4	3003716	2	56	m09436	5
9	3003088	1	61	m06587	5
12	3008584	3	63	m00144	2
13	3008588	1	65	m01090	2
23	9000270	2	67	m03683	7
32	4005780	5	71	m01296	2
33	4000035	2	74	m01219	7
37	m10981	2	75	m01203	8
39	4005804	1	77	m10537	2
51	4002254	2	92	m10454	12
53	4000495	2	93	m02505	5
55	m09607	4	96	m08736	2



Ⓒ ZÁKLAD STROJE

Ⓓ UNTERBAU DER MASCHINE

Ⓕ BÂTI DE LA MACHINE

Ⓖ FOOTING OF THE MACHINE





Ⓡ ОСНОВАНИЕ МАШИНЫ

Ⓢ PODSTAWA MASZyny



1000365

Pos.	Part Number	Pcs.
1	1000382	1
11	4007398	1
12	3008584	3
19	3003304	1
33	4000035	2
40	4005805	1
63	m00144	2
66	m05560	2
67	m03683	7
73	m01199	4
74	m01219	7
92	m10454	12
96	m08736	2





CZ JIŠTĚNÍ LEVÉ
 D SICHERUNG LINKE
 F PROTECTION GAUCHE

GB LEFT PROTECTION
 RU ПРЕДОХРАНЕНИЕ ЛЕВОЕ
 PL ZABEZPIECZENIE LEWE





3002288



Pos.	Part Number	Pcs.	Pos.	Part Number	Pcs.
1	4003691	1	21	m07787	1
2	3002198	1	22	m08764	3
3	m08022	1	23	m03767	1
4	9002430	1	25	m04301	1
5	3002194	2	26	m03683	2
6	4003544	1	27	m10439	3
7	4003539	1	28	m01308	1
8	4003688	1	29	m08036	1
9	4003687	1	30	m07147	2
10	4015946	1	34	m02866	1
11	9001720	1	35	m03718	1
13	3002395	1	36	m01219	3
14	4003685	1	37	m01214	1
15	4003686	1	38	m08765	1
20	m03215	1	40	m07048	1

3002289



Pos.	Part Number	Pcs.	Pos.	Part Number	Pcs.
1	4003691	1	21	m07787	1
2	3002198	1	22	m08764	3
3	m08022	1	23	m03767	1
4	9002430	1	25	m04301	1
5	3002194	2	26	m03683	2
6	4003544	1	27	m10439	3
7	4003539	1	28	m01308	1
8	4003688	1	29	m08036	1
9	4003687	1	30	m07147	2
10	4015946	1	34	m02866	1
11	9001720	1	35	m03718	1
13	3002396	1	36	m01219	3
14	4003685	1	37	m01214	1
15	4003686	1	38	m08765	1
20	m03215	1	40	m07048	1

Ⓒ JIŠTĚNÍ LEVÉ-DEFLEKTOR

Ⓓ SICHERUNG LINKE - DEFLEKTOR

Ⓕ PROTECTION GAUCHE - DÉFLECTEUR



Ⓖ LEFT PROTECTION - DEFLECTOR

Ⓡ ПРЕДОХРАНЕНИЕ ЛЕВОЕ - ДЕФЛЕКТОР

Ⓟ ZABEZPIECZENIE LEWE - DEFLEKTOR



3002857





Pos.	Part Number	Pcs.	Pos.	Part Number	Pcs.
1	4003691	1	21	m07787	1
2	3002198	1	22	m08764	3
3	m08022	1	23	m03767	1
4	9002430	1	25	m04301	1
5	3002194	2	26	m03683	2
6	4003544	1	27	m10439	3
7	4003539	1	28	m01308	1
8	4003688	1	29	m08036	1
9	4003687	1	30	m07147	2
10	4015946	1	32	m02866	1
11	9001720	1	35	m03718	1
13	4005378	1	36	m01219	3
14	4003685	1	37	m01214	1
15	4003686	1	38	m08765	1
20	m03215	1	40	m07048	1

CZ JIŠTĚNÍ PRAVÉ - DEFLEKTOR
 D SICHERUNG RECHTE - DEFLEKTOR
 F PROTECTION DROITE - DÉFLECTEUR

GB RIGHT PROTECTION - DEFLECTOR
 RU ПРЕДОХРАНЕНИЕ ПРАВОЕ - ДЕФЛЕКТОР
 PL ZABEZPIECZENIE PRAWO - DEFLEKTOR



3002858



Poz	Číslo součásti	Ks	Poz	Číslo součásti	Ks
1	4003691	1	21	m07787	1
2	3002198	1	22	m08764	3
3	m08022	1	23	m03767	1
4	9002430	1	25	m04301	1
5	3002194	2	26	m03683	2
6	4003544	1	27	m10439	3
7	4003539	1	28	m01308	1
8	4003688	1	29	m08036	1
9	4003687	1	30	m07147	2
10	4015946	1	32	m02866	1
11	9001720	1	35	m03718	1
13	4005379	1	36	m01219	3
14	4003685	1	37	m01214	1
15	4003686	1	38	m08765	1
20	m03215	1	40	m07048	1

ⒸZ TERČ PŘEDNÍ LEVÝ

Ⓓ SCHILD, VORDERES, LINKES

Ⓕ CIBLE AVANT GAUCHE


ⒸB LEFT FRONT DISC

ⒸU ЩИТОК ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ

ⒸL TARCZA PRZEDNIA LEWA



4006274



Pos.	Part Number	Pcs.
1	4006252	1
2	m12620	1
3	m02498	1
4	m01092	1
5	m01203	1

Ⓒ TERČ PŘEDNÍ PRAVÝ

Ⓓ SCHILD, VORDERES, RECHTES

Ⓕ CIBLE AVANT DROITE


Ⓖ RIGHT FRONT DISC

Ⓡ ЩИТОК ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ

Ⓟ TARCZA PRZEDNIA PRAWA

Farmet

4006275





Poz.	Číslo součásti	Ks
1	4006252	1
2	m12619	1
3	m02498	1
4	m01092	1
5	m01203	1

CZ DVOJDISK
 D DUPLEXSCHEIBE
 F DISQUE DOUBLE

GB TWIN DISC
 RU ДВОЙНОЙ ДИСК
 PL TALERZ PODWÓJNY

Farmet

3008584




Pos.	Part Number	Pcs.
1	3008585	1
2	3008166	2
3	3003144	2
10	m11160	4
11	m04250	2
12	m03705	2
13	m14552	2
14	m11159	2
15	m00120	10
16	m01208	10

CZ DISK LEVÝ
 D SCHEIBE, LINKE
 F DISQUE GAUCHE

GB LEFT DISC
 RU ДИСК ЛЕВЫЙ
 PL TALERZ LEWY



3008586





Pos.	Part Number	Pcs.
1	3008587	1
2	3008166	1
3	3003144	1
10	m11160	2
11	m04250	1
12	m03705	1
13	m14552	1
14	m11159	1
15	m00120	5
16	m01208	5

(CZ) DISK PRAVÝ
 (D) SCHEIBE, RECHTE
 (F) DISQUE DROITE

(GB) RIGHT DISC
 (RU) ДИСК ПРАВЫЙ
 (PL) TALERZ PRAWY



3008588



Pos.	Part Number	Pcs.
1	3008589	1
2	3008166	1
3	3003144	1
10	m11160	2
11	m04250	1
12	m03705	1
13	m14552	1
14	m11159	1
15	m00120	5
16	m01208	5

Ⓒ PÁKA NASTAVENÍ

Ⓓ POSITIONIERUNGSHABEL

Ⓕ LEVIER DE RÉGLAGE


3003304

Ⓖ SETTING LEVER

Ⓡ РЫЧАГ НАСТРОЙКИ

Ⓢ DŹWIGNIA USTAWCZA

Farmet




Poz	Číslo součásti	Ks
1	4005750	1
2	4006164	1
3	4006162	1
4	m09922	1

CZ LTX VÁLEC
 D LTXWALZE
 F ROULEAU LTX

GB CENTRAL LTX
 RU LTX KATOK
 PL WAŁ



3003651




Pos.	Part Number	Pcs.
50	m13116	1
51	m04365	2
52	m04369	2
53	m03320	2


CZ LTX VÁLEC
 D LTXWALZE
 F ROULEAU LTX

GB CENTRAL LTX
 RU LTX KATOK
 PL WAŁ



3003651


 M12 (8.8) - 87Nm
 M16 (8.8) - 210Nm





Pos.	Part Number	Pcs.
1	2000472	1
3	4011974	2
4	4007596	23
11	m10295	23
22	m13641	8
26	m04301	46
27	m03683	8
32	m01214	54

CZ LTX VÁLEC
 D LTXWALZE
 F ROULEAU LTX

GB CENTRAL LTX
 RU LTX KATOK
 PL WAŁ



3003651




Pos.	Part Number	Pcs.	Pos.	Part Number	Pcs.
1	2000472	1	25	m01305	8
2	3003804	1	30	m01208	4
5	4006554	2	31	m03988	8
10	m13082	2	32	m01214	54
20	m04249	4	80	m09878	2
21	m03519	8			

CZ LTX VÁLEC
 D WALZE, LTX
 F ROULEAU LTX

GB LTX ROLLER
 RU LTX KATOK
 PL WAŁ LTX



3003804



Pos.	Part Number	Pcs.
1	3003805	1
2	4007455	2
5	m10858	2
6	m10860	20
7	m10859	2
10	m11148	12
11	m11150	4
15	m08404	16

ČZ ČISTIČ LTX VÁLCE

D ABSTREIFER LTX-WALZE

F NETTOYEUR DE ROULEAU LTX


GB LTX ROLLER CLEANER

RU ОЧИСТИТЕЛЬ КАТКА LTX

PL WAŁ CZYSZCZĄCY LTX

Farmet

4007596



Poz	Číslo součásti	Ks
1	4007597	1
2	4007566	1
11	m01214	1
12	m04301	1
13	m04343	1

ⒸZ TERČ ZADNÍ LEVÝ

Ⓓ SCHILD, HINTERES, LINKES

Ⓕ CIBLE ARRIÈRE GAUCHE



3003373

ⒼB LEFT REAR DISC

ⒺЩИТОК ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ

ⒽL TARCZA TYLNA LEWA

Farmet



Pos.	Part Number	Pcs.
1	3003375	1
2	4010667	1
3	m12620	1
4	m06444	3
5	m06236	3
6	m04164	3
7	m02497	1
8	m01197	2

ⒸZ TERČ ZADNÍ PRAVÝ

Ⓓ SCHILD, HINTERES, RECHTES

Ⓕ CIBLE ARRIÈRE DROITE




ⒼB RIGHT REAR DISC

ⒺЩИТОК ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ

ⒽL TARCZA TYLNA PRAWA



3003374



Pos.	Part Number	Pcs.
1	4010667	1
2	4006363	1
3	m12619	1
4	m02497	1
5	m06236	3
6	m04164	3
7	m06444	3
8	m01197	2

Ⓒ VÝSTRAŽNÝ TROJÚHELNÍK

Ⓓ WARNDREIECK

Ⓕ TRIANGLE D'AVERTISSEMENT



Ⓖ EMERGENCY TRIANGLE

Ⓡ ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

Ⓟ TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY



4007398



Pos.	Part Number	Pcs.
2	3003785	1
1	m05371	1

Ⓒ SVĚTELNÁ SADA

Ⓓ LEUCHTENSATZ

Ⓕ KIT LUMINEUX


Ⓖ LIGHTING SET

Ⓡ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ

Ⓟ ZESTAW OŚWIETLENIA



3008455



Pos.	Part Number	Pcs.
1	m15239	1
2	m01200	4
3	m05562	8
4	m05597	4
5	m10030	4
6	m05303	4
30	m05566	50

Ⓒ SVĚTELNÁ SADA

Ⓓ LEUCHTENSATZ


Ⓕ KIT LUMINEUX

m15239

Ⓒ LIGHTING SET

Ⓔ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ

Ⓗ ZESTAW OŚWIETLENIA



Pos.	Part Number	Pcs.
1	m14780	1
2	m14781	1
3	m14776	2
4	m14865	2
5	m14777	2

☉ SAMOLEPKY STROJE

☉ AUFKLEBER MASCHINEN

☉ VOITURE MACHINES


☉ STICKERS MACHINES

☉ СТИКЕРЫ МАШИНЫ

☉ NAKLEJKI MASZYNY



1000365



Pos.	Part Number	Pcs.
98	m04361	2
101	m03315	2
103	m13117	2
104	m03316	4
105	m13116	2
106	m04359	4
110	m04363	2
120	m10563	2
121	m10565	2
122	m10353	2
125	m04406	1

☉ SAMOLEPKY STROJE

☉ AUFKLEBER MASCHINEN

☉ VOITURE MACHINES


☉ STICKERS MACHINES

☉ СТИКЕРЫ МАШИНЫ

☉ NAKLEJKI MASZYN



1000365



Pos.	Part Number	Pcs.
26	4006274	1
27	4006275	1
98	m04361	2
99	m02579	2
101	m03315	2
103	m13117	2
104	m03316	4
105	m13116	2
106	m04359	4
107	m04366	2
109	m04360	2
112	m04365	2
120	m10563	2
121	m10565	2
122	m10353	2