


The effective technology

Farmet®

ⒸZ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ ⒸB CATALOGUE OF SPARE PARTS ⒸD ERSATZTEILLISTE
ⒸRU КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ⒸF CATALOGUE DES PIÈCES DE RECHANGE ⒸPL KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

TRIOLENT TX 350 N



ⒸZ Platnost pro vrcholové | výrobní číslo stroje ⒸB Validity for the top | serial number of the machine
ⒸD Gültigkeit für die Haupt- | Herstellungsnummer der Maschine ⒸRU Действительно для главного | заводского номера машины
ⒸF Validité du numéro de référence | de série de la machine ⒸPL Obowiązuje dla numeru głównego | seryjnego maszyny

9314143 | 2016/1042

Farmet a. s.
Jiřinková 276
552 03 Česká Skalice, CZ

telefon: +420 491 450 111
fax: +420 491 450 136
GSM: +420 774 715 738

IČ: 46504931
DIČ: CZ46504931

web: www.farmet.cz
e-mail: farmet@farmet.cz

ⒸZ NAVIGACE STROJE

ⒸD NAVIGATION DER MASCHINE


ⒸF NAVIGATION DE LA MACHINE

ⒸGB NAVIGATION OF THE MACHINE

ⒸRU НАВИГАЦИЯ МАШИНЫ

ⒸPL NAWIGACJA MASZYN

Farmet



ⒸCZ NÁHRADNÍ DÍL - STRANA

ⒸGB SPARE PART - PAGE

ⒸD ERSATZTEILE - SEITE

ⒸRU ЗАПЧАСТЬ - СТРАНИЦА

ⒸF PIÈCE DE RECHANGE - PAGE

ⒸPL CZĘŚCI ZAMIENNE - STRONA

☉ ZÁKLAD STROJE

Ⓧ UNTERBAU DER MASCHINE

Ⓣ BÂTI DE LA MACHINE


Ⓜ FOOTING OF THE MACHINE

Ⓡ ОСНОВАНИЕ МАШИНЫ

Ⓟ PODSTAWA MASZYNY



3008972



Pos.	Part Number	Pcs.
1	1000603	1
5	3008967	4
6	3008968	5
7	3008969	2
8	3008970	2
17	3003292	13
18	3003293	13
62	m01131	26
68	m06233	26

☉ ZÁKLAD STROJE

Ⓧ UNTERBAU DER MASCHINE

Ⓣ BÂTI DE LA MACHINE


Ⓜ FOOTING OF THE MACHINE

Ⓜ ОСНОВАНИЕ МАШИНЫ

Ⓜ PODSTAWA MASZYNY



3008972



☉ ZÁKLAD STROJE

Ⓧ UNTERBAU DER MASCHINE

Ⓣ BÂTI DE LA MACHINE


Ⓜ FOOTING OF THE MACHINE

Ⓜ ОСНОВАНИЕ МАШИНЫ


Ⓜ PODSTAWA MASZINY



3008972



Pos.	Part Number	Pcs.	Pos.	Part Number	Pcs.
4	3003716	2	61	m06587	6
9	3003088	1	63	m00144	2
13	3008588	1	65	m01090	2
23	9000270	2	67	m03683	8
32	4005780	6	69	m04503	2
33	4000035	2	71	m01296	2
37	4006362	2	74	m01219	8
39	4005804	1	75	m01203	8
51	4002254	2	77	m10537	2
53	4000495	2	92	m10454	13
55	m09607	4	93	m02505	5
56	m09436	6	96	m08736	4



Ⓒ ZÁKLAD STROJE

Ⓓ UNTERBAU DER MASCHINE

Ⓕ BÂTI DE LA MACHINE

Ⓖ FOOTING OF THE MACHINE




Ⓡ ОСНОВАНИЕ МАШИНЫ

Ⓢ ПОДСТАВА MASZYNY



3008972

Pos.	Part Number	Pcs.
1	1000603	1
12	3008584	4
19	3003304	1
33	4000035	2
40	4005805	1
63	m00144	2
67	m03683	8
74	m01219	8
92	m10454	13
96	m08736	4
98	m04361	2
110	m04363	2



☉ SAMOLEPKY STROJE

☉ AUFKLEBER MASCHINEN

☉ VOITURE MACHINES

☉ STICKERS MACHINES





☉ СТИКЕРЫ МАШИНЫ

☉ NAKLEJKI MASZYNY



3008972

Pos.	Part Number	Pcs.
98	m04361	2
99	m02579	2
101	m03315	2
103	m13117	2
104	m03316	4
105	m13116	2
106	m04359	4
107	m04366	2
109	m04360	2
110	m04363	2
112	m04365	2
120	m10563	2
121	m10566	2
122	m10353	2



☉ PÁKA NASTAVENÍ

☉ POSITIONIERUNGSHABEL

☉ LEVIER DE RÉGLAGE


3003304

☉ SETTING LEVER

☉ РЫЧАГ НАСТРОЙКИ

☉ DŹWIGNIA USTAWCZA

Farmet





Poz	Číslo součásti	Ks
1	4005750	1
2	4006164	1
3	4006162	1
4	m09922	1

CZ JIŠTĚNÍ LEVÉ
 D SICHERUNG LINKE
 F PROTECTION GAUCHE

GB LEFT PROTECTION
 RU ПРЕДОХРАНЕНИЕ ЛЕВОЕ
 PL ZABEZPECZENIE LEWE



3008967





Pos.	Part Number	Pcs.	Pos.	Part Number	Pcs.
1	4003691	1	20	m03215	1
2	3002198	1	21	m07787	1
3	m08022	1	22	m08764	3
4	9002430	1	23	m03767	1
5	3002194	2	25	m04301	1
6	4003544	1	26	m03683	2
7	4003539	1	27	m10439	3
8	4003688	1	28	m01308	1
9	4003687	1	29	m08036	1
10	4005271	1	30	m07147	2
11	9001720	1	34	m02866	1
12	m15981	1	35	m03718	1
13	3002395	1	36	m01219	3
14	4003685	1	37	m01214	1
15	4003686	1	38	m08765	1
16	m15982	1	40	m07048	1

CZ JISTĚNÍ PRAVÉ
 D SICHERUNG RECHTE
 F PROTECTION DROITE

GB RIGHT PROTECTION
 RU ПРЕДОХРАНЕНИЕ ПРАВОЕ
 PL ZABEZPIECZENIE PRAWO



3008968



Pos.	Part Number	Pcs.	Pos.	Part Number	Pcs.
1	4003691	1	20	m03215	1
2	3002198	1	21	m07787	1
3	m08022	1	22	m08764	3
4	9002430	1	23	m03767	1
5	3002194	2	25	m04301	1
6	4003544	1	26	m03683	2
7	4003539	1	27	m10439	3
8	4003688	1	28	m01308	1
9	4003687	1	29	m08036	1
10	4005271	1	30	m07147	2
11	9001720	1	34	m02866	1
12	m15981	1	35	m03718	1
13	3002396	1	36	m01219	3
14	4003685	1	37	m01214	1
15	4003686	1	38	m08765	1
16	m15982	1	40	m07048	1

Ⓒ JIŠTĚNÍ LEVÉ - DEFLEKTOR

Ⓓ SICHERUNG LINKE - DEFLEKTOR

Ⓕ PROTECTION GAUCHE - DÉFLECTEUR



Ⓖ LEFT PROTECTION - DEFLECTOR

Ⓡ ПРЕДОХРАНЕНИЕ ЛЕВОЕ - ДЕФЛЕКТОР

Ⓟ ZABEZPIECZENIE LEWE - DEFLEKTOR



3008970





Pos.	Part Number	Pcs.	Pos.	Part Number	Pcs.
1	4003691	1	20	m03215	1
2	3002198	1	21	m07787	1
3	m08022	1	22	m08764	3
4	9002430	1	23	m03767	1
5	3002194	2	25	m04301	1
6	4003544	1	26	m03683	2
7	4003539	1	27	m10439	3
8	4003688	1	28	m01308	1
9	4003687	1	29	m08036	1
10	4005271	1	30	m07147	2
11	9001720	1	32	m02866	1
12	m15981	1	35	m03718	1
13	4005378	1	36	m01219	3
14	4003685	1	37	m01214	1
15	4003686	1	38	m08765	1
16	m15982	1	40	m07048	1

CZ JIŠTĚNÍ PRAVÉ - DEFLEKTOR
 D SICHERUNG RECHTE - DEFLEKTOR
 F PROTECTION DROITE - DÉFLECTEUR

GB RIGHT PROTECTION - DEFLECTOR
 RU ПРЕДОХРАНЕНИЕ ПРАВОЕ - ДЕФЛЕКТОР
 PL ZABEZPIECZENIE PRAWO - DEFLEKTOR



3008969





Pos.	Part Number	Pcs.	Pos.	Part Number	Pcs.
1	4003691	1	20	m03215	1
2	3002198	1	21	m07787	1
3	m08022	1	22	m08764	3
4	9002430	1	23	m03767	1
5	3002194	2	25	m04301	1
6	4003544	1	26	m03683	2
7	4003539	1	27	m10439	3
8	4003688	1	28	m01308	1
9	4003687	1	29	m08036	1
10	4005271	1	30	m07147	2
11	9001720	1	32	m02866	1
12	m15981	1	35	m03718	1
13	4005379	1	36	m01219	3
14	4003685	1	37	m01214	1
15	4003686	1	38	m08765	1
16	m15982	1	40	m07048	1

CZ DVOJDISK
 D DUPLEXSCHEIBE
 F DISQUE DOUBLE

GB TWIN DISC
 RU ДВОЙНОЙ ДИСК
 PL TALERZ PODWÓJNY

Farmet

3008584




Pos.	Part Number	Pcs.
1	3008585	1
2	3008166	2
3	3003144	2
10	m11160	4
11	m04250	2
12	m03705	2
13	m14552	2
14	m11159	2
15	m00120	10
16	m01208	10

CZ DISK LEVÝ
 D SCHEIBE, LINKE
 F DISQUE GAUCHE

GB LEFT DISC
 RU ДИСК ЛЕВЫЙ
 PL TALERZ LEWY



3008586





Pos.	Part Number	Pcs.
1	3008587	1
2	3008166	1
3	3003144	1
10	m11160	2
11	m04250	1
12	m03705	1
13	m14552	1
14	m11159	1
15	m00120	5
16	m01208	5

(CZ) DISK PRAVÝ
 (D) SCHEIBE, RECHTE
 (F) DISQUE DROITE

(GB) RIGHT DISC
 (RU) ДИСК ПРАВЫЙ
 (PL) TALERZ PRAWY



3008588




Pos.	Part Number	Pcs.
1	3008589	1
2	3008166	1
3	3003144	1
10	m11160	2
11	m04250	1
12	m03705	1
13	m14552	1
14	m11159	1
15	m00120	5
16	m01208	5

CZ VÁLEC
 D WALZE
 F ROULEAU

GB ROLLER
 RU KATOK
 PL WAŁ



3009214



Pos.	Part Number	Pcs.	Pos.	Part Number	Pcs.
1	3007902	1	23	m02491	4
2	3008473	2	24	m03339	2
3	3008474	2	25	m01131	4
4	4016504	1	26	m13641	8
5	4017124	2	27	m00144	4
8	3008477	1	30	m04301	30
9	4011974	2	31	m01305	12
10	4017071	4	32	m03683	8
11	4016002	8	33	m12150	4
15	m15626	4	40	m01208	4
20	m04249	4	41	m03988	12
21	m03519	8	42	m01214	24


CZ VÁLEC
 D WALZE
 F ROULEAU

GB ROLLER
 RU KATOK
 PL WAŁ



3009214

Pos.	Part Number	Pcs.
6	4011160	24
7	4013501	24
16	m02505	24
22	m04343	24
30	m04301	30
42	m01214	24
50	m13116	1
51	m04365	2
52	m04369	2




CZ TERČE
 D SCHEIBE
 F CIBLES

GB DISCS
 RU ЩИТКИ
 PL TARCZE



3008974



Ⓒ TERČ PŘEDNÍ LEVÝ

Ⓓ SCHILD, VORDERES, LINKES

Ⓕ CIBLE AVANT GAUCHE


Ⓖ LEFT FRONT DISC

Ⓡ ЩИТОК ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ

Ⓣ TARCZA PRZEDNIA LEWA

Farmet

4006274



Pos.	Part Number	Pcs.
1	4006252	1
2	m12620	1
3	m02498	1
4	m01092	1
5	m01203	1

Ⓒ TERČ PŘEDNÍ PRAVÝ

Ⓓ SCHILD, VORDERES, RECHTES

Ⓕ CIBLE AVANT DROITE


Ⓖ RIGHT FRONT DISC

Ⓡ ЩИТОК ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ

Ⓟ TARCZA PRZEDNIA PRAWA

Farmet

4006275



Poz.	Číslo součásti	Ks
1	4006252	1
2	m12619	1
3	m02498	1
4	m01092	1
5	m01203	1

Ⓒ VÝSTRAŽNÝ TROJÚHELNÍK

Ⓓ WARNDREIECK

Ⓕ TRIANGLE D'AVERTISSEMENT



Ⓖ EMERGENCY TRIANGLE

Ⓡ ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

Ⓟ TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY



4007398



Pos.	Part Number	Pcs.
2	3003785	1
1	m05371	1

ⒸZ TERČ ZADNÍ LEVÝ

Ⓓ SCHILD, HINTERES, LINKES

Ⓕ CIBLE ARRIÈRE GAUCHE

3003435


ⒸGB LEFT REAR DISC

ⒸRU ЩИТОК ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ

ⒸPL TARCZA TYLNA LEWA

Farmet

Pos.	Part Number	Pcs.
1	3007331	1
2	4010667	1
3	m12620	1
4	m06444	3
5	m06236	3
6	m04164	3
7	m02497	1
8	m01197	2
9	m04406	1



Ⓒ TERČ ZADNÍ PRAVÝ

Ⓓ SCHILD, HINTERES, RECHTES

Ⓕ CIBLE ARRIÈRE DROITE

Ⓖ RIGHT REAR DISC


Ⓡ ЩИТОК ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ

Ⓟ TARCZA TYLNA PRAWA



3003436

Poz	Číslo součásti	Ks
1	4010667	1
2	4006463	1
3	m12619	1
4	m02497	1
5	m06236	3
6	m04164	3
7	m06444	3
8	m01197	2



Ⓒ SVĚTELNÁ SADA

Ⓓ LEUCHTENSATZ

Ⓕ KIT LUMINEUX


Ⓖ LIGHTING SET

Ⓡ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ

Ⓟ ZESTAW OŚWIETLENIA



3008455



Pos.	Part Number	Pcs.
1	m15239	1
2	m01200	4
3	m05562	8
4	m05597	4
5	m10030	4
6	m05303	4
30	m05566	50

Ⓒ SVĚTELNÁ SADA

Ⓓ LEUCHTENSATZ


Ⓕ KIT LUMINEUX

m15239

Ⓖ LIGHTING SET

Ⓡ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ

Ⓟ ZESTAW OŚWIETLENIA



Pos.	Part Number	Pcs.
1	m14780	1
2	m14781	1
3	m14776	2
4	m14865	2
5	m14777	2